

KD150 型钻机 使用说明书 KD150-SM



山东泽荣机械设备有限公司

使用前提示说明

- 一、使用前，请先仔细阅读和研究本公司提供的《使用说明书》，以防止曲解或误操作产生不良后果。
- 二、山东泽荣机械设备有限公司有限公司的产品在不断地改进和完善，各种设计结构和技术参数也随时改进，本说明书的内容与实际可能有些出入，望广大用户谅解。
- 三、在选用或使用中如有问题，敬请来人、来电、来函、传真、电子邮件联系，本公司将为您及时提供优质的技术咨询和售后服务。

目录

1.前言	1
2.技术规格	1-2
3.钻机机组介绍	2-3
3.1.机组组成	2
3.2 传动系统	2-3
4.机组机构介绍	3-7
4.1 变速箱	3
4.2 回转器	4
4.3 液压卡盘	4
4.4 手动卡盘	4
4.5 卷扬机	4
4.6 动力及连接板	5
4.7 支柱	5
4.8 液压系统	5
4.9 水龙头	6
4.10 底架	6
4.11 减速箱	6
4.12 水泵	7
5.使用与维护	7-11
6.附图	
图 1 总图	12-13
图 2 钻机传动系统图	14
图 3 液压系统图	15
图 4 变速箱（一）	16
图 4 变速箱（二）	17
图 5 变速箱变速位置图	21
图 6 回转器	22
图 7 卷扬机	25
图 8 液压卡盘	26
图 9 卡盘	27
图 11 动力及连接盘	28
图 12 支柱	29
图 13 油泵传动装置	30
图 14 水龙头	31
图 14 附图水泵传动系统示意图	32
图 15 底架	33
图 16 防水装置安装图	34
图 17 减速箱	35
图 18 水泵	36