



苏州联往检测设备有限公司提供
电话15995758658
网址: <http://www.szlw17.com>
地址:苏州市工业园区淞北路45号

插拔力夹具使用说明



插拔力设备图片



插拔力介绍：



插拔力传感器使用说明：



传感器：

用于实时采集力值。

插拔力求心装置使用说明：



求心装置：

在安装测试产品时，上下没有完全同心，求心装置会自动纠偏，保证插入和拔出在同心上。

插拔力夹具使用说明：



测试夹具：

用于夹持测试产品，行程0—75mm，

通过转动两端旋钮调整夹持位置，

能满足大部分测试产品。

插拔力XY平台使用说明：



XY调节平台：

在夹紧测试产品后，可以通过XY 调节平台，调节两个方向的位置，使测试产品上下完全同心。

插拔力控制按键使用说明：



控制按键：

通过按键控制机器上下和下降，开始和停止。

□ 插拔力夹具使用说明：



拉拔力夹具

拉拔力夹具：

一般用于夹持比较细小的产品，常用于拉拔测试。

插拔力夹具使用说明：



正向力夹具

正向力夹具：

一般用于正向里测试时使用，也可用于测试IO强度。

插拔力夹具使用说明：



钻夹头夹具：

一般用于夹持圆形产品插拔力测试时使用，常用于音频线，耳机线等等。



感谢您的观看

深圳市联往检测设备有限公司

电话：

手机：

邮箱：

邮箱：www.lianwang17.com